



## Gebrauchsanweisung und Technisches Datenblatt

Für Pulsationsdämpfer Art.-Nr.: 17.17

für die Verwendung zwischen Pumpe und Durchflussmesser, beidseitig Schlauch-Schnellkupplungen.

Verhindert die Übertragung von Pulsationen der Pumpe. Die Anzeige des Durchflussmessers könnte durch diese Pulsation gestört werden.

Wichtig: Pulsationsdämpfer mit dem Schlauch an der Pumpe anschließen und der Absaug Schlauch zwischen Pulsationsdämpfer und Durchflussmesser nicht kürzer als drei Meter wählen.

Test der erfolgreichen Pulsationsdämpfung:

Pumpe Eingangsseitig verschließen. Am Gaszähler sollte kein Volumenstrom angezeigt werden und der Kegel vom Durchflussmesser unten aufliegen. Schwebt oder Schwingt der Kegel, findet weiterhin eine Störung statt.

Abhilfe: Die Schlauchlänge zwischen Dämpfer und Durchflussmesser erhöhen.

